






## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S

Қисми рақамй:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Истеҳсолкунанда / Бренд:	Schurter
Тавсифи Маҳсулот	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Маълумотнома:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf
Роҳнамо	 Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
Гирифтани аз	Гонконг
Роҳи фиристодан	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ**

Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.

### Хусусиятҳои CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S

ҚИСМИ РАҚАМӢ	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	Schurter
ТАВСИФИ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
РӢӢХАТ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf
САТӢИ VOLTAGE - DC	60V
САТӢИ ВОЛГА - AC	42V
НАМУДИ	Capacitive, Illuminated
ТАРЗИ ҚАТӢ	Wire Leads
ФУНКСИЯРО ИВАЗ КУНЕД	Off-On
СИЛСИЛА	CPS
ТАФТИШИ АНДОЗАГИРИИ ПАНЕЛ	Circular - 19.10mm Dia
ПУРРА	Bulk
ҲАРОРАТ	-40°C ~ 60°C
НАВӢИ ТАВАЛЛУД	Panel Mount, Front
САТӢИ НОРАСОИИ НУРИӢО (MSL)	1 (Unlimited)
ҲАӢТИ МЕХАНИКӢ	-
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
МУӢОФИЗАТИ ПӢСТ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VOLTAGE ILLUMINATION (НОМАҚ)	5 ~ 28 VDC
НАВӢИ РАВШАН, РАНГ	LED, Yellow/Red
ВИЖАГИӢО	Ceramic Actuator, Finger Guide, BACK Symbol
ҲАӢТИ ЭЛЕКТР	-
ТАВСИФИ МУФАССАЛ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
РЕЙТИНГӢОИ ӢОРИ	100mA (AC/DC)
РАНГИ - АКТУАТОР / КАП	Clear (White Filter/Diffuser)
РОӢБАРИЯТ	SPST
НАМУДИ АМАЛКУНАНДА	Round, Button, Flush

### Садо Меҳмони "Озодӣ"

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Паҳнкунандаи CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Таъминкунандаи CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S Наpx	Суратҳои CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Сурати CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S PDF маълумотнома	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S Боргирии маълумотҳо	Варақаи CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S саҳҳомӣ	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S харед	Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S харед
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Таъминкунандаи Schurter	Паҳнкунандаи Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	

### Маҳсулотҳои марбута

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1060-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1057-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1064-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1061-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1065-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1063-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1056-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1055-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1054-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1053-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1058-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1062-S</b></p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>