






CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S

Қисми рақамй:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
Истеҳсолкунанда / Бренд:	Schurter
Тавсифи Маҳсулот	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Маълумотнома:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S.pdf
Роҳнамо	 Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
Гирифтани аз	Гонконг
Роҳи фиристодан	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ](#)

Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.

Хусусиятҳои CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S

ҚИСМИ РАҚАМӢ	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	Schurter
ТАВСИФИ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
РӢӢХАТ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S.pdf
САТӢИ VOLTAGE - DC	60V
САТӢИ ВОЛГА - AC	42V
НАМУДИ	Capacitive, Illuminated
ТАРЗИ ҚАТӢ	Wire Leads
ФУНКСИЯРО ИВАЗ КУНЕД	Off-On
СИЛСИЛА	CPS
ТАФТИШИ АНДОЗАГИРИИ ПАНЕЛ	Circular - 19.10mm Dia
ПУРРА	Bulk
ҲАРОРАТ	-40°C ~ 60°C
НАВӢИ ТАВАЛЛУД	Panel Mount, Front
САТӢИ НОРАСОИИ НУРИӢО (MSL)	1 (Unlimited)
ҲАӢТИ МЕХАНИКӢ	-
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
МУӢОФИЗАТИ ПӢСТ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VOLTAGE ILLUMINATION (НОМАҚ)	5 ~ 28 VDC
НАВӢИ РАВШАН, РАНГ	LED, White/Cyan
ВИЖАГИӢО	Ceramic Actuator, Subtract Symbol
ҲАӢТИ ЭЛЕКТР	-
ТАВСИФИ МУФАССАЛ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
РЕЙТИНГӢОИ ӢОРИ	100mA (AC/DC)
РАНГИ - АКТУАТОР / КАП	Clear (White Filter/Diffuser)
РОӢБАРИЯТ	SPST
НАМУДИ АМАЛКУНАНДА	Round, Button, Flush

Садо Меҳмони "Озодӣ"

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Паҳнкунандаи CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Таъминкунандаи CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S Наҳх	Суратҳои CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Сурати CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S PDF маълумотнома	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S Боргирии маълумотҳо	Варақаи CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S саҳҳомӣ	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S харед	Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S харед
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Таъминкунандаи Schurter	Паҳнкунандаи Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S	

Маҳсулотҳои марбута

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1044-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1042-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1035-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1041-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1043-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1040-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1037-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1036-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1032-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1034-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1033-S</p> <p>Истеҳсолкунандагон: Schurter Тавсифи: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Дар фуруш: Out stock</p> <p>RFQ</p>